





1.

Vložte posuvné vozíky ART.0137 do úchytu spomaľovača dovierania posuvných dverí, vložte skrutky M5 a dotiahnite maticami M5.

2.

Zmontované posuvné vozíky so spomaľovačmi dovierania posuvných dverí vsunte do ľavého a pravého kraja posuvného profilu ART.0195.

3.

Uchyťte posuvný vozík do predpripraveného podporného profilu dverí, tak aby nebol vysunutý von viac ako 55 mm (viď obrázok).

4.

Nastavte dvere vertikálne pomocou imbusového kľúča (1) a zakontrujte maticu pomocou špeciálneho kľúča ART.0229.

5.

Vložte posuvný vozík dovnútra a dotiahnite skrutku pomocou špeciálneho kľúča ART.0229

6.

Vložte aktivátory spomaľovača posuvného systému ART.0164 do profilu ART.0195 správnym smerom a dotiahnite.

7.

**UPOZORNENIE**

vždy dotiahnite aktivátor ART.0164 predtým ako do neho zasuniete spomaľovač dovierania dverí.

8.

Namontujte vodiaci trň ART.0106 do podlahy.