





1.

Vložte posuvné vozíky ART.0137 a doraz s fixačným klipom ART.0187 do ľavého a pravého konca profilu ART.0195.

2.

Uchýťte posuvný vozík do predpripraveného podporného profilu dverí, tak aby nebol vysunutý von viac ako 55 mm (viď obrázok).

3.

Nastavte dvere vertikálne pomocou imbusového kľúča (1) a zakontrujte maticu pomocou špeciálneho kľúča ART.0229.

4.

Vložte posuvný vozík dovnútra a dotiahnite skrutku pomocou špeciálneho kľúča ART.0229.

5.

Namontujte vodiaci trň ART.0106 do podlahy

6.

System dovoľuje nastavovanie dorazu s fixačným klipom ART.0187. Nastavenie správneho zatvárania dverí záleží od hmotnosti dverí. Nastavte skrutku namontovanú do dorazu s fixačným klipom.

