


MPK®
handles & accessories

Montážny návod na vŕtanie - bez spodnej rozety

MPK - NARO - HRR










Pred vŕtaním odstráňte zadlabávací zámok a vložku z dverí!
Potrebné vŕtanie z oboch strán dverí.


Montážny návod na vŕtanie - pre rozety BB, PZ, WC


MPK - NARO - HRR












Pred vŕtaním odstráňte zadlabávací zámok a vložku z dverí!
Potrebné vŕtanie z oboch strán dverí.

MPK®
handles & accessories

Montážny návod - bez spodnej rozety


MPK - NARO - HRR



* Nepovinný krok

Montážny návod - rozety BB


MPK - NARO - HRR



MPK®
handles & accessories

Montážny návod - rozety PZ


MPK - NARO - HRR



MPK®
handles & accessories

Montážny návod - rozety WC

MPK - NARO - HRR



* Nepovinný krok