


MPK®
handles & accessories

Montážny návod na vŕtanie - bez spodnej rozety

MPK - VERO - R










Pred vŕtaním odstráňte zadlabávací zámok a vložku z dverí!
Potrebné vŕtanie z oboch strán dverí.


Montážny návod na vŕtanie - pre rozety BB, PZ, WC


MPK - VERO - R












Pred vŕtaním odstráňte zadlabávací zámok a vložku z dverí!
Potrebné vŕtanie z oboch strán dverí.

MPK®
handles & accessories

Montážny návod - bez spodnej rozety


MPK - VERO - R



* Nepovinný krok

Montážny návod - rozety BB


MPK - VERO - R



MPK®
handles & accessories

Montážny návod - rozety PZ

MPK - VERO - R



MPK®
handles & accessories

Montážny návod - rozety WC

MPK - VERO - R

