
MPK®
handles & accessories


Návod na vŕtanie

MPK - SECURO PRO S15 - R


Krok 1



Krok 2




Krok 3



Pred vŕtaním odstráňte zadlabávací zámok z dverí!
Potrebné vŕtanie z oboch strán dverí.

Montážny návod - madlo/kľučka, rozeta PZ


MPK - SECURO PRO S15 - R



MPK®
handles & accessories

Montážny návod - guľa/kľučka, rozeta PZ

MPK - SECURO PRO S15 - R



MPK®
handles & accessories

Montážny návod - kľučka/kľučka, rozeta PZ

MPK - SECURO PRO S15 - R

