
MPK®
handles & accessories


Návod na vŕtanie

MPK - ROZETA SECURO PRO S16 - HR


Krok 1



Krok 2



Krok 3



Pred vŕtaním odstráňte zadlabávací zámok z dverí!
Potrebné vŕtanie z oboch strán dverí.

MPK®
handles & accessories

Montážny návod

MPK - ROZETA SECURO PRO S16 - HR

